



FUSION

Компьютерная беспроводная мышь

GM-296B

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой нашей фирмой. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство, обратив особое внимание на раздел «Меры предосторожности». Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается разбирать или модифицировать компоненты изделия, за исключением случаев, описанных в данном руководстве.
- Запрещается погружать изделие в воду или другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током, при случайном попадании какой-либо жидкости на изделие, отключите его от других устройств, слейте и вытрите жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током присоединяйте изделие к компьютеру и работайте с ним сухими руками.
- Запрещается подвергать изделие воздействию высоких температур или открытого пламени.
- Не следует использовать изделие в местах воздействия сильных электромагнитных полей, т.к. это может вызвать неполадки в его работе.

- Не следует хранить или использовать изделие в пыльных и грязных местах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Оптическая беспроводная мышь 4D с колесом прокрутки
- Инструкция

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Произведите зарядку изделия с помощью кабеля и зарядного устройства USB, 5 Вольт (в комплектацию не входит кабель и зарядное устройство).
2. Подключите USB-передатчик мыши (при наличии) к USB-разъему компьютера.
3. Включите мышь с помощью переключателя на корпусе.
4. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает мышь.
5. При наличии беспроводной связи Bluetooth в компьютере, произведите сопряжение путем добавления мыши к устройству в системных настройках. Изделие отобразится как FUSION GM-296

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если мышь не работает или в ее работе появились неполадки, убедитесь, что она не имеет повреждений, подключена к компьютеру правильно, что соединительный разъем исправен и не имеет повреждений.
- Убедитесь, что настройки компьютера правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить мышь к компьютеру, а также перезагрузить компьютер, операционная система должна определить драйвера.

- Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр производителя или по месту приобретения изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Оберегайте прибор от ударов и падения.
- Транспортировка должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С и не выше +50°С, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводная мышь: 2,4 ГГц + Bluetooth
 Максимальное рабочее расстояние: 10 м
 Напряжение питания: USB 5 V
 Ток заряда не более: 50 mA
 Ток потребления: не более 14 mA
 Ток в режиме ожидания: 0,35 mA
 Встроенный аккумулятор: 500 mAh
 DPI (Количество точек на дюйм): 800-1200-1600
 Совместимость: Windows, MacOS
 Максимальное рабочее расстояние: 10 м

Вес: 74 г
 Размеры (Д*Ш*В): 112*57*26 мм

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на бесплатное послепродажное обслуживание.
 Гарантийный срок – 1 год.
 Срок службы – 3 года.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек
- Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использованием или использованием и хранением с нарушением правил эксплуатации.
- Поломка или неисправность возникла при обслуживании изделия другой не уполномоченной нами организацией.
- На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
- Поломка или неисправность возникла в результате форс-мажора, например, во время стихийного бедствия.
- Поломка или неисправность вызвана человеческим фактором, например, в результате ошибочного действия, подключения к неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.
- Поломка или неисправность вызвана воздействием другого продукта или технологии.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Компьютерная беспроводная мышь Fusion		
Модель	GM-296B		
Серийный номер Serial Number			
Версия Version	V1Z09	Дата производства Production Date	09.2023
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.