

FUSION

Настольная акустическая система

FCA-5022

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой нашей фирмой. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство, обратив особое внимание на раздел «Меры предосторожности».

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Настольная колонка предназначена для:

- воспроизведения звука от внешнего источника сигнала во время просмотра фильмов, музыкальных передач, видеоигр и т.п.
- потокового воспроизведения музыки с устройств Bluetooth;

Настольная колонка предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению. Колонка не предназначена для промышленного или коммерческого использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и т.д.) подальше от детей.
- Перед подключением колонки к источнику питания убедитесь, что его характеристики совпадают с характеристиками системы.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден кабель питания.
- Следите за тем, чтобы соединительные кабели не перекручивались, не перегибались, не пережимались, не соприкасались с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции кабелей.


- Если вы длительное время не пользуетесь колонкой, отключите ее от источника питания.
- Запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к устройству, подключенному к электросети и к кабелю питания мокрыми руками.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу прибора из строя. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки работоспособности.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается подвергать колонку воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей отопления, нагревательных приборов и т.п.) и источников открытого огня.
- Не устанавливайте на приборе источники открытого огня, например горящие свечи.
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше +40°C или ниже 0°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +35°C.
- Не рекомендуется использовать колонку во время грозы, т.к. это может привести к появлениям неисправностей в работе прибора и создает опасность поражения электрическим током.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не размещайте устройство под воздействием электромагнитного излучения, рядом с источниками тепла (включая различную аппаратуру, например, усилители) и в местах скопления пыли.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
- Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.
Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.
- Следует обратиться в сервисный центр в следующих случаях:
 - внутрь прибора попали посторонние предметы, либо на него пролилась жидкость;
 - прибор попал под дождь;
 - прибор упал и был поврежден;
 - колонка работает некорректно, в ее работе появились существенные изменения.
- В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.
- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.
- Храните колонку вне доступа малолетних детей. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

УСТРОЙСТВО



1. Многофункциональный регулятор и кнопка управления

Нажмите и удерживайте кнопку-регулятор, чтобы включить или выключить колонку.


Когда колонка включена, кратко нажимайте на кнопку-регулятор, чтобы менять режимы работы подсветки.

Когда колонка включена, два раза подряд кратко нажмите на кнопку-регулятор, чтобы изменить рабочий режим колонки: Bluetooth или AUX.

Когда колонка включена, поворачивайте кнопку-регулятор, чтобы отрегулировать уровень громкости.

2. Кабель USB/аудио длиной 1,5 м

ПРИСОЕДИНЕНИЯ



1. Подключите USB-разъем кабеля колонки к USB-разъему компьютера, телевизора ноутбука или другого источника питания. Напряжение питания на разъеме USB должно быть 5 В.

2. Подключите аудиоразъем кабеля к аудиовыходу компьютера, телевизора, ноутбука или другого источника аудиосигнала.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и выключение



Нажмите и удерживайте кнопку-регулятор, чтобы включить или выключить колонку.

Регулировка громкости

Когда колонка включена, поворачивайте кнопку-регулятор, чтобы отрегулировать уровень громкости.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется установить громкость на оборудовании, к которому подключена колонка, на уровне не менее 70%, а затем регулировать громкость регулятором громкости колонки.

В случае необходимости вы можете регулировать громкость и с помощью регулятора громкости на источнике сигнала.

Изменение режимов подсветки

Когда колонка включена, кратко нажимайте на кнопку-регулятор, чтобы менять режимы подсветки. Всего имеется пять режимов:

- динамическая радужная подсветка;
- динамическая подсветка в такт музыке;
- статическая красная подсветка;
- статическая синяя подсветка;
- статическая зеленая подсветка.

Шестое нажатие на кнопку-регулятор выключает подсветку.

Переключение рабочих режимов

Когда колонка включена, два раза подряд кратко нажмите на кнопку-регулятор, чтобы изменить рабочий режим колонки: Bluetooth или AUX.

Колонка подаст звуковой сигнал о том, какой режим установлен.

В режиме AUX колонка воспроизводит аудиосигнал, подключенный к ней

по аудиокабелю.

В режиме Bluetooth колонка воспроизводит аудиосигнал с устройства, подключенного к ней по Bluetooth.

Соединение Bluetooth



На компьютере и ноутбуке:

1. Подключите кабель питания USB и аудиокабель к компьютеру.
2. Поверните колесико вправо, чтобы включить питание. При включении питания раздастся звуковой сигнал.
3. Нажмите кнопку воспроизведения музыки на компьютере или ноутбуке, и колонка начнет воспроизведение музыки.
4. Для увеличения громкости, поверните колесико вправо, для уменьшения – влево.

На мобильном телефоне:

1. Подключите кабель питания USB к компьютеру/ноутбуку и отсоедините аудиокабель.
2. Поверните колесико вправо, чтобы включить питание.
3. На мобильном телефоне найдите имя Bluetooth Fusion FCA-5022. Когда мобильный телефон успешно подключится к Bluetooth, раздастся звуковой сигнал «connect».

4. Включите музыку на телефоне, воспроизведение начнется на колонке.
5. Если вы хотите переключиться на компьютер или ноутбук для прослушивания музыки после использования режима Bluetooth, вам нужно вручную отключить Bluetooth на телефоне, а затем подключить аудиокабель к компьютеру, прежде чем вы сможете снова воспроизводить музыку на компьютере или ноутбуке.

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением чистки отключите колонку от источника питания.

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью.

При наличии устойчивых пятен, можно слегка смочить ткань теплой водой.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин, ацетон и другие агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если колонка не работает или в ее работе появились неполадки, убедитесь, что она не имеет повреждений, подключена к компьютеру или другому источнику питания и сигнала правильно, что соединительные разъемы исправны и не имеют повреждений.

Убедитесь, что настройки компьютера правильные.

Убедитесь, что регулятор громкости на компьютере или другом источнике сигнала не установлен в минимальное положение.

Попробуйте отсоединить и снова присоединить колонку к компьютеру, а также перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- При транспортировке недопустимо воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении, защи-

щенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 0°С до +40°С с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (R.M.S.): 10 Вт (2x5 Вт)

Размер динамиков: 2 дюйма

Диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц – 20 кГц

Напряжение питания (USB): 5 В, 1 А

Версия Bluetooth: 5.3

Эффективное расстояние Bluetooth-соединения: до 10 м

Аудиовход: 3,5 мм

Класс электробезопасности: Класс III

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на бесплатное послепродажное обслуживание.

Гарантийный срок – 1 год.

Срок службы – 3 года.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
- Неисправность вызвана ненадлежащим использованием или использованием и хранением с нарушением правил эксплуатации.
- Неисправность возникла при обслуживании изделия другой не авторизованной нами организацией.
- На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
- Неисправность возникла в результате форс-мажора, например, во время стихийного бедствия.
- Неисправность вызвана человеческим фактором, например, в результате ошибочного действия, подключения к неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.
- Неисправность вызвана воздействием другого продукта или технологии.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Настольная акустическая система Fusion		
Модель	FCA-5022		
Серийный номер Serial Number			
Версия Version	V1C09	Дата производства Production Date	09.2024
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.