



FUSION

Мышь компьютерная игровая

GM-115

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

01

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Продуманный эргономичный дизайн с оптимальной поддержкой ладони
- Подходит для разных рук и способов захвата
- Резиновое колесико прокрутки для максимальной точности
- Семицветная подсветка

Меры предосторожности

Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.

Запрещается погружать изделие в воду или другую жидкость, разбрызгивать на него любые жидкости. Не работайте с мышью мокрыми руками. При случайном попадании какой-либо жидкости на изделие, отключите его от других устройств, вытрите жидкость и дождитесь полного высыхания.

Оберегайте мышь от нагрева. Не располагайте ее рядом с нагревательными приборами, источниками открытого огня, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Не следует хранить или использовать изделие в пыльных, грязных или влажных местах.

Мышь требует бережного обращения. Запрещается бросать, ударять, сильно трясти изделие – это может вызвать его повреждение.

Не следует использовать изделие в местах воздействия сильных электромагнитных полей, т.к. это может вызвать неполадки в его работе.

GO GAME!


WWW.FUSION.RU

02

Очищайте устройство только сухой тканью. Запрещается использовать для очистки устройства спирт, бензин и другие агрессивные химические растворители, абразивные чистящие средства, твердые или острые предметы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Присоединение к компьютеру



1. Подключите USB-кабель мыши к USB-разъемам компьютера.
2. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает мышь. Подождите примерно 15 секунд, когда установится универсальный драйвер

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Левая кнопка мыши.
2. Колесо прокрутки / средняя кнопка мыши.
3. Правая кнопка мыши.
4. Кнопка ВПЕРЕД.
5. Кнопка НАЗАД.
6. Кнопка переключения DPI. Кнопки ВПЕРЕД И НАЗАД, расположенные с левой стороны мыши, можно использовать для перехода вперед или назад при просмотре интернет-страниц.



GO GAME!

WWW.FUSION.RU

03

НАСТРОЙКА DPI

Нажимайте кнопку DPI, расположенную под колесиком прокрутки мыши, чтобы выбрать подходящее количество точек на дюйм. Всего имеется четыре режима: 800, 1600, 2400 и 4000.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если курсор перемещается на мониторе компьютера медленно или скачкообразно, попробуйте использовать мышь на другой поверхности. Темные блестящие поверхности могут влиять на движение курсора.

Если мышь не работает или в ее работе появились неполадки, убедитесь, что она не имеет повреждений, подключена к компьютеру правильно, что соединительный разъем исправен и не имеет повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить мышь к компьютеру. Попробуйте подключить мышь к другому USB порту компьютера. Попробуйте перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик: оптический
DPI (Количество точек на дюйм): 800/1600/2400/4000
Количество кнопок: 6 (программируемые)
Расчетный срок службы кнопок: 3 млн нажатий
Подсветка: 7 цветов
Интерфейс: USB 2.0

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

04

Длина соединительного кабеля: 1,5 м
Совместимость: Windows 7 и выше

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на бесплатное послепродажное обслуживание.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
- Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использованием или использованием и хранением с нарушением правил эксплуатации.
- Поломка или неисправность возникла при обслуживании изделия другой не уполномоченной нами организацией.
- На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
- Поломка или неисправность возникла в результате форс-мажора, например во время стихийного бедствия.
- Поломка или неисправность вызвана человеческим фактором, например в результате ошибочного действия, подключения к неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.
- Поломка или неисправность вызвана воздействием другого продукта или технологии.

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

05

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Мышь компьютерная игровая Fusion		
Модель/Model	GM-115		
Серийный номер / Serial number			
Версия / Version		Дата производства / Production date	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца			Подпись продавца