



FUSION

Настольный микрофон с подсветкой GM-37

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

01

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции FUSION. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство, обратив особое внимание на раздел «Меры предосторожности».

НАЗНАЧЕНИЕ

Микрофон предназначен для комфортного общения, записи слов и фраз при дистанционном обучении. Подходит для работы дома или в офисе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается использовать изделие в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.

Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше 40°C или ниже 0°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +35°C.

Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

02

источников открытого огня, под воздействием прямых солнечных лучей.

Храните микрофон вне доступа малолетних детей. Не разрешайте детям играть с прибором.

Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите штекер микрофона с помощью кабеля USB к соответствующему разъему USB компьютера, ноутбука.
2. Проверьте работоспособность с помощью программного обеспечения компьютера. При наличии программного «регулятора громкости» в изделии отрегулируйте чувствительность микрофона. Во избежание помех отключите другие дополнительные источники звука в помещении.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхность микрофона чистой и сухой тканью.

Запрещается использовать для очистки спирт, бензин и другие агрессивные вещества, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если микрофон не работает или в работе появились неполадки, убедитесь, что он не имеет повреждений, подключен к компьютеру

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

03

правильно, что соединительные разъемы исправны и не имеют повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить к компьютеру разъем, либо переподключить к другому разъему, а также перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя или к продавцу за консультацией.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие требуется хранить при температуре от +5°C до +40°C, при относительной влажности не более 85%, избегая попадания прямых солнечных лучей. Транспортировать рекомендуется в оригинальной упаковке.

**БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микрофон: настольный
Интерфейс: USB
Подсветка: светодиодная
Размер микрофона: 6,0 x 65 мм

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

04

Сопротивление: 2,2 кОм
Чувствительность: -56 дБ ± 2 дБ
Длина шнура 1,7 м

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на бесплатное послепродажное обслуживание.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
- Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использованием или использованием и хранением с нарушением правил эксплуатации.
- Поломка или неисправность возникла при обслуживании изделия другой не уполномоченной нами организацией.
- На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
- Поломка или неисправность возникла в результате форс-мажора, например во время стихийного бедствия.
- Поломка или неисправность вызвана человеческим фактором, например в результате ошибочного действия, подключения к неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.
- Поломка или неисправность вызвана воздействием другого продукта или технологии.

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

05

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Настольный микрофон с подсветкой Fusion		
Модель/Model	GM-37		
Серийный номер / Serial number			
Версия / Version		Дата производства / Production date	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		